MITSUBISHI

三菱┃┃┃ ジャー炊飯器(家庭用)

取扱説明書

メニュー集

形名

(0.63Lタイプ)

エヌ ジェーエルエイチ

NJ-LH064



- ●ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ●「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を 確かめて、販売店からお受取りください。
- ●「取扱説明書」と「保証書」は、大切に保存してください。

この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

もくじ

 ●内釜について
●準備 · · · · · · · 7

「●準備 · · · · · · · · 7
●白米・無洗米を炊く(お急ぎ) 8
●発芽米(お急ぎ)・玄米を炊く 10
●ご飯の保温について11
●いろいろなご飯を炊く12
健康玄米・雑穀米・すし・おこわ
・炊込み・おかゆ
●食べたい時刻を予約する14
● 今から1~12時間後に炊きあげる 15

●お手入れ	16
●炊飯がうまくできないとき	18
●故障かな?と思ったら	20
●現在時刻の合わせかた	22
● おいしいご飯を食べるために	23
● 保証とアフターサービス	30
●仕様	31

•	×	— .	 	 	 	 	 	24
_	ハーコ		 	 	 	 	 	4

製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくと、お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにて利用できる「製品登録サービス」を実施しております。 詳しくはホームページをご覧ください。

www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage

内釜について

台所用中性洗剤とやわらかいスポンジで洗い、よく水洗いしてください。


●フッ素加工をしてあります。 フッ素に傷がつくとはがれやすくなります。 また、塩分や酢がフッ素膜から浸透すると、 腐食・サビが発生しやすくなります。

フッ素樹脂や素地は、食品衛生法に適合した 材質です。はがれても、性能や人体に害はあり ません。

- ●お米を洗うときは、内釜の下にふきんを敷いて洗 うと底面に傷がつきにくくなります。(傷がついて も、性能面・衛生面への影響はありません。)
- ●次のようなことが気になるときは、三菱電機製品 取扱店でご購入できます。
- ご飯のこびりつきなどが気になる
- ・内釜が変形した
- フッ素加工が傷んだ

次のことをお守りください

- ●ザルを重ねて米を洗わない・水切りを しない。
- ●米を内釜に移すときにザルなどを あてない。
- しゃもじについたご飯粒をふちに 押し当てて取らない。





ふちのフッ素が 傷みます

- かたいものを使わない。 (金属製のしゃもじ・泡立て器・陶器など)
- ●スプーンや食器類を入れて、洗いおけがわりに使わない。
- ●本体以外の調理器(直火・電子レンジ・電磁調理器など)に 使わない。
- ●食器洗い乾燥機、食器乾燥器は使わない。





フッ素が 傷みます

- ●調味料を使ったら、すぐに洗う。 / 酢や食塩を入れて炊いたり、内釜の中で酢めしを 、 つくると、フッ素が傷みやすくなったり、腐食・サビの原因 / ● クレンザー・タワシ類・スポンジのナイロン面・ナイロン
- ネット付きスポンジで洗わない。



長

混ぜて炊くときは

加熱のしくみ

IHでおいしいご飯を炊く

旧(電磁加熱)は内釜全体を発 熱させるため、お米をつつみ 込むように炊飯します。

予熱時間•沸騰時間•火加減 をコントロールして、GABA (ギャバ・ガンマ-アミノ酪 酸)を増やし、また、玄米に含 まれる栄養素の損失を極力 おさえながら、やわらかく炊 きあげます。

お米の種類別 炊くときのポイント

炊くお米 水位目盛 お米)設定 炊くときのポイント ◆付属の計量カップ(約180mL)ではかる ■白米 ●充分に洗米する(ぬかくさくなるのを防ぐ) 白米 ■胚芽米 ※胚芽米は胚芽がとれてしまうため強く洗わない ■3分・5分・7分づき米 白米 ● 胚芽米・もち米・分づき米の保温はしない (におい・変色の原因) ●3分・5分づき米は水の量を少し多めにする ■もち米 おこわ (半目盛以内) ●付属の無洗米用計量カップ(約170mL)ではかる ■無洗米 無洗米 無洗米 ●こげやすいため、軽くすすぐ ●炊く前に、内釜の底から軽くかき混ぜる ●付属の計量カップ(約180mL)ではかる ●おすすめの割合⇒白米(無洗米)2合:発芽米1合 ■発芽米 発芽米 発芽米 ●予約はしない(腐敗・炊けない原因) ●保温はしない(におい・変色の原因) ●付属の計量カップ(約180mL)ではかる ●軽く洗う(ゴミやもみがらを取り除く) ■玄米 玄米 玄米 ●保温はしない(におい・変色の原因) ●圧力なべを使って炊いた場合とは、味や炊き上が りの状態が異なる(炊飯原理がちがうため) ■雑穀米 P.12 ■種類の違うお米を ・混ぜる量が多い方の設定で炊いてください。(発芽米は除く)

<例>白米2合と玄米1合を炊くとき → 白米で炊く

安全のために必ずお守りください

- ■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- ■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、 次の区分で説明しています。

注意 誤った取扱いをしたときに、軽傷または 家屋・家財などの損害に結びつくもの。

(一例)

禁止

指示を守る

■図記号の意味は、次のとおりです。

⚠警告



分解・修理・改造をしない 感電・発火・けが・異常動作の原因。 *修理は、お買上げの販売店または

「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。

分解禁止

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない

ぬれ手禁止

水ぬれ禁止

水につけたり、 水をかけたりしない 感電・ショートの原因。

感電の原因。



接触禁止

蒸気口や、その付近に 顔や手などを近づけない 蒸気にさわらない

・特に乳幼児には注意する やけどの原因。



取扱説明書に記載以外の 用途には使わない 調理には使わない

・放熱板の穴をふさぐ恐れのある ものは、内釜に入れない

蒸気や内容物がふきこぼれて、やけど・感電・けがの原因。



お子さまだけで使わせない 幼児の手の届くところで使わない やけど・感電・けがの原因。

炊飯中は絶対にふたを 開けたり、持ち運びしない やけど・けがの原因。

禁止

吸・排気口やすき間に、 ピン・針金・金属物などの 異物を入れない

禁止 感電・けがの原因。



禁止

傷んだ電源コード・プラグや、 差込みのゆるいコンセントは 使わない

感電・ショート・発火の原因。



電源コードを傷つけない



重いものをのせたり、無理に曲げたり、 束ねたり、引っ張ったり、加工したり すると、破損して感電・発火の原因。



お米の種類・メニューに合った 水位目盛で水加減する

おかゆは「おかゆ」のメニューで炊く ふきこぼれ・やけどを防ぐため。



守る

電源プラグの刃、および 刃の取付面のほこりをとる

ほこりをとるほこりが付着していると、 火災の原因。



電源プラグは根元まで 確実に差込む

根元まで 差込む

差込みが不完全なとき、 感電・発熱による火災の原因。



異常・故障時には直ちに使用を 中止する

使用を 中止する 発煙・発火・感電の原因。 ●電源コードやプラグが異常に熱い。

- ■コゲくさい臭いがする。
- ●製品に触れるとビリビリと電気を 感じる。
- ◆冷却ファンが回らなくなった。
- その他の異常・故障がある。
- →故障や事故防止のため、電源プラグを抜 いてから、必ず販売店にご連絡ください。



電源は交流100Vで定格15A 以上のコンセントを単独で使う

コンセントの 単独使用

コンセントを他の器具と同時に使っ たり、机や家具のコンセントを使う と異常発熱して、発火・火災の原因。

*延長コードも定格15A以上のもの を単独でお使いください。



ふたはカチッと音がするまで 確実に閉める

ふたを確実に 閉める

蒸気がもれたり、ふたが開いて、 やけど・けがを防ぐため。 *上枠・ふたパッキン・本体とふたの間

に米や異物があると閉まらないので 取り除いてください。

注意



使用中、使用直後は 高温部に手を触れない カートリッジ・内釜・放熱板など やけどの原因。



次の場所では使わない

- ●不安定な場所や、 熱に弱い敷物などの上 火災の原因。
- 水のかかる所や、火気や熱器具の近く 感電・漏電・火災の原因。
- ●アルミシートや電気カーペットの上 アルミ材が発熱し、発煙・発火の原因。
- 壁や家具の近く、またキッチン用収納棚を 使うときは、中に蒸気がこもらないようにする 結露による壁や家具の変色・変形の原因。

*収納棚などを使うときは、耐荷重を確認して、ご使用ください。 (お米や水を入れたときの最大質量:約5kg)



製品を持ち運ぶときは、 フックボタンに触れない

ふたが開いて、やけど・けがの原因。



専用の内釜以外は 使わない

過熱・異常動作の原因。



電源コードを巻き取るとき は電源プラグを持つ

電源プラグがあたってけがをする 電源プラグを持つ ことを防ぐため。



電源プラグを持って抜く 電源コードを持って引き抜くと、 感電・ショート・発火の原因。



医師と相談

医療用ペースメーカーを お使いの方は、本製品の使用に あたって医師とよく相談する 本製品の動作がペースメーカー に影響を与えることがあるため。



お手入れは本体が 冷めてから行う やけどを防ぐため。

本体を冷ます



使用時以外は、 電源プラグを抜く

絶縁劣化による感電・漏電・火災 電源プラグを抜くを防ぐため。

お願い

磁気・電波に弱いものを近づけない

- ●磁気カード(キャッシュカード、定期券など)
- ●磁気テープ(カセットテープなど)
- ●無線機器(テレビ、ラジオ、電話など) 記憶が消えたり、雑音・異常動作の原因。

内釜を本体以外の調理器(直火・電子レンジ・

電磁調理器など)に使わない 故障の原因。

吸・排気口をふさぐような場所では使わない

/ 壁などから20cm以内、紙・タオル・ふきん・ アルミシート・じゅうたんの上など 変色・変形・故障の原因。

異物・米粒や水滴を つけたまま使わない

故障・うまく炊けない・ 底イ ふたが開かない、 閉まらない原因。 つば部



本体や本体のまわりは清潔にする 機能を維持するための吸・排気口などから ほこりや虫が入り、故障の原因。


直射日光のあたる所で使わない変色・変形の原因。


蒸気口をふきんなどでふさがない 変形・変色・故障の原因。

空炊きはしない 故障や異常動作の原因。

×悪い例

各部のなまえとはたらき





お米をはかる

付属の計量カップ(2コ)を、お米の 種類によって使いわける。

● 白米・発芽米・玄米など (無洗米以外のお米)

(内釜でお米が洗えます)

→充分に洗米する

こげを防ぐため)

(におい・変色・こげを防ぐため)

→軽くすすぐ(におい・ふきこぼれ・

→市販品のパッケージの記載にしたがう

→軽く洗い、ゴミやもみがらを取り除く

- →計量カップ (約180mL=約150a)
- ●無洗米

お米を洗う

内釜を使う。

●白米

●無洗米

● 発芽米

●玄米

→無洗米用計量カップ (約170mL=約147a)





初めてお使いになるときは、内釜・放熱板・付属品を洗ってください。

「とぐ⇒すすぐ」を水が 澄むまでくり返す。

白米 2合 : 発芽米 1合

たっぷりの水でさっと かき混ぜ、手早く水を 捨てる。

発芽米の

おすすめ割合

○良い例



内釜にザルなどを重ねて洗わないでください。 内釜のフッ素に傷がつくとはがれやすくなります。

計量カップすりきり1杯で、約1合です

計量米びつでは、誤差がでることがあります。

水加減をする

お米を水平にならし、お米の種類・ メニューに合った水位日盛で 水加減をする。

お米を水にひたさなくても、すぐに 炊けます。水にひたすと、やわらか めのご飯になります。

- 平らな場所で水加減する。
- 50℃以上のお湯・pH9以上の アルカリ水・硬度の高い ミネラル水での炊飯はしない。 (べちゃつき・黄変の原因)

内釜を本体に入れ、 電源プラグを差込む

お知らせ

電源プラグをコンセントに差込んだと きに、「パチッ」と火花がでることがあり ますが、これはIH特有のもので、異常で はありません。



白米無珠 炭炊冬

「白米」2カップを 「白米」2.5カップを 炊くとき 炊くとき






水位目盛はめやすです


お米の種類・お好みに合わせ、水の量を 半目盛以内で加減してください。

お米の種類	水加減のめやす
胚芽米	目盛どおり
新米	目盛より少なめ
古米·麦	目盛より多め

目盛より多めで炊飯する場合は、メニュー で「やわらか」を選んでください。 (ふきこぼれを防ぐため)

コ米・無洗米を炊く(お急ぎ)





- ■お買上げ時の設定 お米 白米、ご飯のかたさ ふつう で炊くとき
 - \rightarrow 3 ですぐに炊飯できます(設定をかえる必要はありません)
- ■前回の設定で炊くとき →表示部の設定を確認してから3で炊飯する
- ■設定をかえて炊くとき →以下の手順で設定をかえて炊飯する

を押し、お米の種類を選ぶ

- 白米を炊くときは 白米を選ぶ
- ●無洗米を炊くときは 無洗米を選ぶ

押すごとに ▲ が移動して表示



無洗米を炊くときは、炊く前に内釜の 底から軽くかき混ぜてください。

を押し、ご飯のかたさを選ぶ

ふつう・かため・やわらか の3種類から選ぶ



できあがりまでの 時間のめやす

- 電圧100V、室温23℃、水温23℃、水加減は標準水位の場合。
- ■量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより、多少変わります。

白米	ふつう	約42~51分
	かため	約40~48分
	やわらか	約45~53分

1111	ふつう	約42~49分
洗洗	かため	約41~47分
术	やわらか	約45~52分

●炊飯 を押し、炊飯をスタートする

● 炊飯ランプが点灯して 炊飯開始



むらしに入ると、でき あがりまでの時間を 1分刻みで表示



白米 無洗米 発芽米 玄米

ふつう かため やわらか おかゆ 健康

7:15

急いで炊きたいとき (お急ぎ)



2回押す

(お急ぎを表示)

- ●予熱を短縮し、通常より約10分 早く炊きあげます。
- 最大炊飯容量は、仕様(31ページ) を参照してください。
- 少しかために炊きあがります。 お好みに合わせて水の量を 多めにしてください。

ブザーが鳴ったらできあがり

炊きあがったらご飯をほぐす



- 炊飯ランプ消灯
- ●自動的に保温になる (保温ランプ点灯)
- ●保温経過時間を表示

24時間以上の保温は しないでください。

ご飯の保温について P.11



1時間単位で、24時間 まで表示。(1時間未満 は、0時間を表示) 24時間を過ぎると、 現在時刻を表示。

べちゃつきを防ぐために ご飯を底からほぐす


約15分以内にご飯をほぐし、 余分な水分を逃がす。




- 選んだお米、ご飯のかたさの設定を記憶します。
- 炊飯開始後の「ブーン」という音は、内部の熱を外に逃がすためのファンの音で、故障ではありません。
- 軟飯・保温中の「チリチリ」「ジージー」等の音は、IH特有の通電音によるもので、故障ではありません。
- ●使用中は、放熱板につゆが付着する場合があります。ご飯の乾燥を防ぐためで、異常ではありません。

ご飯の炊きかた

健康玄米 P.12



- ■前回の設定で炊くとき
 - →表示部の設定を確認してから 2で炊飯する



できあがりまでの 時間のめやす

発芽米	約63~75分
女米	約70~85分

- ・ 電圧100√、室温23℃、水温23℃、水加減は標準水位の場合。
- 量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより、多少変わります。

を押し、お米の種類を選ぶ

● 発芽米 または 玄 米を選ぶ

押すごとに ▲ が移動して表示



●炊飯

早く炊きあげます。

を参照してください。

急いで炊きたいとき(お急ぎ)

● 予熱を短縮し、通常より約10分

● 最大炊飯容量は、仕様(31ページ)

少しかために炊きあがります。

● 玄米の「お急ぎ」は選べません。

• 約15分以内にご飯をほぐす。

●上枠、ふたパッキンにつゆが

ついていたらふきとる。

2回押す

(お急ぎを表示)

を押し、炊飯をスタートする



○保温

炊飯ランプが点灯して 炊飯開始



むらしに入ると、でき あがりまでの時間を 1分刻みで表示



ブザーが鳴ったらできあがり


を押し、保温をやめて電源プラグを抜く

● 保温ランプ消灯 保温はしないでください。におい・変色の原因になります。

●選んだお米の設定を記憶します。●「かため」・「やわらか」メニューは選べません。

ご飯の保温について

ご飯が炊きあがると、自動的に保温になります(お買上げ時の設定:たべごろ保温)



- 保温ランプ点灯
- 保温の経過時間を、1時間単位で 24時間まで表示します。
- (1時間未満は0時間を表示)
- ●24時間を超えると、現在時刻を 表示します。(保温は続けます)
- <現在時刻を表示したいときは>
 - (時)または(分)を押してください。

(保温経過時間は表示しません)

使用後は保温をやめて、 電源プラグを抜く



● 保温ランプ消灯

- 保温中のご飯がにおうとき、 べちゃつきが気になるときは ①本体のにおいをとってください。P.17 ②「たべごろ保温」を解除してください。
- 24時間以上の保温はしないでください。 (変色・におい・パサつきの原因)
- 次のものは保温しないでください。
 - •白米・無洗米以外のご飯 (炊込み・おかゆ・おこわなど)
 - 冷えたご飯や、つぎたしたご飯
- よく洗わないで炊いたご飯
- •みそ汁•カレーなどの汁もの


- ふたを確実に閉めてください。(乾燥・変色の原因)
- しゃもじを入れたまま、保温しないでください。 (におい・変色・しゃもじのひび割れの原因)
- 少量のご飯は中央にまとめてください。 (少量は長時間保温するとパサついたり、ふやける原因)
- 保温を切ったら、ご飯を入れたままにしないでください。 (温度が下がり、つゆ・べとつき・においの原因) また、放熱板のパッキンはにおいがつきやすいため、 毎回お手入れしてください。P.16

たべごろ保温

- ●「おひつ」に移したご飯と同等の保温温度(低め)に することで、ご飯の変色・乾燥を抑えておいしさを 保ちます。12時間を超えると、自動的に保温温度が 高めになります。
- 12時間を超える保温の消費電力量は炊飯約1回分 に相当します。

短時間で保温を終了し、冷凍保存して電子レンジ で再加熱を行ったほうがおいしさを維持し、節電 になります。


(おいしさ維持と節電を促すため、12時間を超える と 🗷 マークが点滅してお知らせします)



たべごろ保温の設定と解除

ご飯の温度が低く感じるときは、次回から「たべごろ 保温 |を解除することもできます。


(次飯) を押す前に設定してください。



- 選んだ保温設定を記憶します。
- ●3秒間長押しごとに「解除」 → 「設定」を くり返します。
- 炊飯・保温中の設定・解除はできません。

ご飯の炊きかた

いろいろなご飯を炊く



できあがりまでの時間のめやす


健康玄米	約108~123分				
	すし	おこわ			
白米	約41~48分	約38~46分			
無洗米	約41~48分				
発芽米					
玄米					

	炊込み	おかゆ
白米	約45~55分	約56~63分
無洗米	約45~55分	約56~63分
発芽米	約70~82分	約66~74分
玄米	約75~93分	約102~109分

- 電圧100V、室温23℃、水温23℃、 水加減は標準水位の場合。
- ●量、季節、室温、水温、水加減、電圧などに より、多少変わります。

けん こう げん まい 健康玄米 PB

お米)ボタンで玄米を選び、



- ●炊飯容量 3カップまで
- ●水位目盛 「玄米」
- 玄米 以外では選べません。
- 「お急ぎ」はできません。
- ●保温はしないでください。 (におい・変色の原因)
- ◆やわらかく炊きあがります。

雑穀類を白米や玄米などと混ぜて 炊きます

お米がタンは混ぜる米と同じ設定で炊いて ください。

〈例〉白米に雑穀類を混ぜる

- ➡ 白米 を選ぶ
- ●水位目盛 「白米」「発芽米」「玄米」 (混ぜる米の日盛に合わせる)
- 麦を混ぜて炊くときは、水を(半目盛以内で)多め にしてください。
- ●水に浮くような雑穀類(麦・ひえなど)を混ぜて炊 くときは、よく混ぜてしばらくひたし、雑穀類が沈 んでから炊いてください。
- 市販品を使う場合は、パッケージの記載内容をめ やすにし、お好みに合わせて水の量を(半目盛以内 で)加減してください。
- 「お急ぎ」はしないでください。
- ●保温はしないでください。 (におい・変色の原因)

すし

お米がインで白米または無洗米を選びます。

P.8~9

- ●水位目盛 「すし」
- 「お急ぎ」はしないでください。

おこわ

(お米) ボタンは 白米 を選びます。 P.8~9

- ●炊飯容量 3カップまで
- ●水位目盛 「おこわ」
- ■具は水加減してから米の上にのせて炊いてください。 /米と具をかき混ぜたり、具の量が多いと、\ \うまく炊けない場合があります
- 「お急ぎ」はしないでください。
- ●予約はしないでください。
- ●保温はしないでください。 (におい・パサつきの原因)

炊込み

〈白米•無洗米〉

- ●炊飯容量 3カップまで
- ●水位目盛 「白米」「無洗米」

〈発芽米・玄米〉

- ●炊飯容量 2カップまで
- ●水位目盛 「発芽米」「玄米」
- ●具は米の上にのせて炊いてください。 ′米と具をかき混ぜたり、具の量が多いと、\ くうまく炊けない場合があります
- 「お急ぎ」はしないでください。
- ●予約はしないでください。



を押し、お米の 種類を選ぶ P3



(メニュー)を押し、ふつう炊込み を選ぶ



○炊飯 を押し、炊飯を スタートする

> ● 炊飯ランプが 点灯して炊飯開始



ブザーが鳴ったらできあがり

を押し、保温をやめて 電源プラグを抜く

- 保温ランプ消灯
- 約15分以内にご飯をほぐす 保温はしないでください。 におい・変色の原因になります。

おかゆ(7分がゆ)

● 炊飯容量

1カップまで(具を入れるときは0.5カップまで)

- ●水位日盛 「おかゆ」
- 具があるメニューのときは
- 具は米の上にのせて炊いてください。 (米と具をかき混ぜたり、具の量が多いと、) くうまく炊けない場合があります
- 七草がゆなど青菜を入れるときは、ゆでた。 青菜を炊きあがったおかゆに加えてください。
- 予約はしないでください。
- 「おかゆ I以外のメニューで炊かないで ください。(ふきこぼれの原因になります)



を押し、お米の 種類を選ぶ P3

を押し、おかゆ を選ぶ

(●炊飯) を押し、炊飯を スタートする

> ●炊飯ランプが 点灯して炊飯開始

急いで炊きたいとき (お急ぎ)

●予熱を短縮し、(ピップ 通常より約10分(ピッ

早く炊きあげます。(お急ぎを表示)

● 最大炊飯容量は、 什様(31ページ)を参照してください。

玄米の「お急ぎ」は選べません。

ブザーが鳴ったらできあがり

2回

◎炊飯

を押し、保温をやめて 電源プラグを抜く

● 保温ランプ消灯 保温はしないでください。 おかゆがのり状になります。

食べたい時刻を予約する

設定した時刻に自動的にご飯を炊きあげます。

予約時刻を設定する

●時刻表示は 24時間表示です。

・昼の12時➡ ・夜の12時➡

12:00 $\Omega\Omega\Omega$

■現在時刻が合っているか確認してください。

時刻が合っていないときは



○予約)を1回押す

●予約ランプ(緑)点灯 ●炊飯ランプ(赤)点滅

お買上げ時の設定

500

時 および 分 を押して炊きあげる時刻を設定する

押すごとに、1時間単位で進む /0~23時間まで

0に戻ると「ピピッ」と鳴る ●押し続けると、早送りする

●押すごとに、10分単位で進む (0に戻ると「ピピッ」と鳴る)

●押し続けると、早送りする

○炊飯 を押す→予約完了 30分後に予約を確定します

- ●炊飯ランプ(赤)が消灯し、予約完了 (予約ランプ(緑)は点灯したままです)
- ●予約時刻が記憶される

<表示例>

午前7:30に炊きあげるとき

白米 無洗米 発芽米 玄米

ふつう かため やわらか おかゆ 健康

[.717



<表示例>

午前7:30に炊きあげるとき



前回設定した予約時刻で炊く

設定してある予約時刻を呼び出して予約します。

○予約)を1回押す

- ●予約ランプ(緑)点灯
- ●炊飯ランプ(赤)点滅
- ●前回予約した時刻を表示



′ 炊飯ボタンが押されなくても \ ○炊飯)を押す➡予約完了 (30分後に予約を確定します)

> ●炊飯ランプ(赤)が消灯し、予約完了 (予約ランプ(緑)は点灯したままです)

<表示例> 設定してある時刻を表示



今から1~12時間後に炊きあげる

1時間単位で予約できます。

○予約 を2回押す

押すごとに、

- ●予約ランプ(緑)点灯
- ●炊飯ランプ(赤)点滅

1~12時間にかわる

を押し、炊きあげる時間を設定する

(1時間に戻ると「ピピッ」と鳴る)



<表示例>

3時間後に炊きあげるとき



● 発芽米の「おかゆ」、玄米は炊飯時間が長いため 「1時間後」は選べません。

| 炊飯ボタンが押されなくても \ ○炊飯 を押す→予約完了 30分後に予約を確定します

- ●炊飯ランプ(赤)が消灯し、予約完了 (予約ランプ(緑)は点灯したままです)
- ●できあがり時刻を表示



<表示例> できあがり時刻を表示



お米・メニューをかえたいときは



○炊飯)を押す前に選んでください。

予約時刻をかえたいときは

を押す(予約ランプ(緑)消灯)

7 予約時刻を設定し直す P.14

予約を解除するときは



を押す(予約ランプ(緑)消灯)

- ●予約前に、現在時刻が合っているか 確認してください。 ずれていると、予約時刻に \
- **炊きあがりません** ● 夏場の予約は、12時間以内にしてください。 長時間ひたすと水が腐敗しやすく、
- 、においが出る原因 次のとき、予約はできません。 •炊飯中•保温中
- ●予約中は、現在時刻を表示しません。
- 1~2時間に満たない時間で予約した場合は、 すぐに炊飯を始めます。

予約できる時間はメニューによりく 異なります

予約は、炊込み・おこわなどの具や調味料の 入るものでは、使わないでください。 調味料の沈澱や具のいたみなどで、`

うまく炊けない原因

●台所用中性洗剤以外の洗剤

- ベンジン・漂白剤・シンナー・アルコール・クレンザー
- スチールタワシ・タワシ・スポンジのナイロン面・ナイロンネット付きスポンジ
- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器

■はずしかた

使用後に毎回行う

■放熱板

■はずしかた

に引く

■取付けかた ●放熱板の▽印 と本体の<印 を合わせる ように、溝にツ メを差込む

2上側をカチッ

と音がするま で押し込む

片手でふたを

押さえ、片手 でつまみを 真っすぐ手前

台所用中性洗剤とやわらかいスポンジで洗う お手入れをしないで放置しておくと、においや腐敗の ほかにサビ・カビ・こげが発生する場合があります。



つまみ

フタパッキン (はずせません) においがつき やすいので、毎回 洗ってください。

■蒸気□

放熱板・カートリッジ をはずし、かたくしぼ

った布でふく



■上枠

■カートリッジ

の原因

流水で洗い、水気をふきとる *スポンジのナイロン面などの 固いものでこすらない (傷の原因)

次のものは使わない

/ 傷・腐食・変色・ヒビ\

●本体の丸洗いはしない(故障の原因)

おいしさを保つため、よく洗って ください。



②フックを押して、カートリ ッジを開き、カートリッジ パッキンをはずす




■取付けかた

●カートリッジパッキンを つけて、カートリッジをカチッ と音がするまで閉める (閉めないと蒸気もれ、 ふきこぼれの原因) へへ



②カートリッジにブッシュが ついていることを確認し、 本体に取付ける


ブッシュのつけかた



カートリッジ 正しくつけないと ふきこぼれの原因

■ヒーター板

かたくしぼった布でふく お手入れをしないで放置 しておくと、サビ・こげが 発生する場合があります。



本体のにおいが気になるとき

(においによっては、完全にとれないものもあります。)

- ●内釜に1/3まで水を入れ、ふたを確実に閉める
- 2 (炊飯)を2回押して沸とうさせる
- ❸約15分間、沸とうさせた後(製)を押す
- ④冷めたらカートリッジ、内釜、放熱板を取出して洗う

■内釜

<冷めてからお手入れする> 台所用中性洗剤とスポンジで 洗い、よく水洗いする *ナイロン面では洗わない



内釜について P.2

■しゃもじ

■底センサー

台所用中性洗剤と スポンジで洗い、 よく水洗いする

かたくしぼった布でふく

■本体

かたくしぼった布でふく

■底センサー

こびりついた汚れは、細かいサンドペーパー (800番程度)でみがき、かたくしぼった布でふく

汚れが気になるとき

■しゃもじ受け ■計量カップ(2コ)

台所用中性洗剤とスポンジで洗い、 水洗いする

*ナイロン面では 洗わない







17

炊飯がうまくできないとき

分類	こんなとき・症状	調べるところ・理由	参照 ページ
	ご飯がやわらかい かたい うまく炊けない	 カートリッジ・ブッシュを取付けて炊飯しましたか。 カートリッジをカチッと音がするまで閉めましたか。 お米は付属の計量カップで正確にはかりましたか。 →料理用計量カップや計量米びつでは、誤差が出ることがあるを平らな場所に置いて水加減しましたか。 →傾いた場所で水加減すると、水の量が多くなったり、少なくなったりしてご飯のかたさが変わります。 水加減やメニューは合っていますか。 →お米の種類、銘柄、保存期間などにより、ご飯のかたさが変わります。 お好みに合わせて水の量を加減したり、他の炊き分けメニューをお試しください。 「お急ぎ」「無洗米」は、かために炊きあがります。 「健康玄米」は、やわらかく炊きあがります。 お米を長時間水にひたしたり、長時間の予約をすると、やわらかめのご飯になります。 ふたパッキンや内釜のふち、底センサーの上に米粒などの異物や汚れがついていると、かために炊きあがります。 →米粒などの異物や汚れをふき取ってください。 	P.17) P.7) あります。 P.7~13
炊	ご飯がべちゃつく 固まる	 ●炊きあがったあと、15分以内にご飯をほぐしましたか。 →ほぐさないと、余分な水分が残ってべちゃついたり、 固まったりします。	
飯	炊きあがりの ご飯の中央が くぼんで見える	● IH特有の炊きかたによるもので、異常ではありません。→内釜自体が発熱し、ご飯をつつみ込むようにして炊きあけため、内釜のまわりのご飯が盛り上がった炊きあがりにな場合があります。	
	ふきこぼれる	 カートリッジ・ブッシュを正しく取付けて炊飯しましたか。 カートリッジをカチッと音がするまで閉めましたか。 最大炊飯容量より多く炊いていませんか。 水加減は合っていますか。 →内釜の目盛より水の量が半目盛以上多い場合、ふきこぼれるとがあります。目盛より水の量を多めにして炊くときはメニューで「やわらか」を選んでください。 メニューを間違えていませんか。 →無洗米を「無洗米」以外のモードで、おかゆを「おかゆ」以外メニューで炊くと、ふきこぼれることがあります。 内釜のふちと、ふたパッキンの間に、米粒などの異物がついていませ、→取り除いてください。 洗米が不充分なとき、ふきこぼれることがあります。 (無洗米はふきこぼれやすいため、軽くすすぐことをおすすめ) 	E. P.8~13 >
	ご飯に薄い膜が できる	● オブラート状の薄い膜は、米のうまみ成分(でんぷん質)が溶け 乾燥したもので、異常ではありません。	ナて

分類	こんなとき・症状	調べるところ・理由 ^{参照} ページ
炊	おこげができる	〈次のようなとき、おこげができます〉 ・洗米が不充分なとき。(ぬか分が残ってこげやすくなります。) ・玄米以外のお米を「玄米」で炊いたとき。 ・お米を長時間水にひたしたり、長時間の予約をしたとき。 ・無洗米や胚芽米を炊いたとき。 (無洗米はこげやすいため、軽くすすぐことをおすすめします。) ・炊込みご飯など、調味料を使ったご飯を炊いたとき。 ・内釜の底や底センサーの上に米粒などの異物がついているとき。 ●炊飯量(少量・多量)によっては、底にこげ色がつくことがあります。
飯	炊込みご飯・おこわが うまく炊けない	 ・調味料を入れたあと、よくかき混ぜましたか。 →調味料をよく溶かさないと、沈殿してうまく炊けません。 ●具と米をかき混ぜると、うまく炊けない場合があります。
保温	ご飯がにおう 黄色くなる パサつく ご飯がにおうとき、 べちゃつきが 気になるとき P.11	 ● 24時間以上の保温をしていませんか。 ● しゃもじを入れたまま保温していませんか。 保温中のご飯に、冷えたご飯をつぎたしませんでしたか。 →雑菌が入り、においの原因になります。 ●洗米が不充分ではありませんか。 →ぬか分が残っていると、においの原因になります。 無洗米も洗米することをおすすめします。 ● 夏場に12時間以上の予約をしていませんか。 →長時間水にひたすと腐敗しやすく、においの出る原因になります。 ● 炊込みご飯などを炊いたあとではありませんか。 → 開味料を使ったあとはにおいが残るので、念入りに内釜・放熱板・カートリッジを洗ってください。 ● お米や水の種類により、炊きあがりのご飯が黄色く見えることがあります。 → pH9以上のアルカリ水や、硬度の高いミネラル水で炊くとご飯が黄色っぽくなります。 ● 放熱板・カートリッジ・ブッシュなどの汚れやつけ忘れはありませんか。 ● カートリッジをカチッと音がするまで閉めましたか。 ● 内釜のふちとふたパッキンの間に、米粒などの異物がついていませんか。 → 取り除いてください。
	保温温度が低い	 ●保温を切っていませんか。(保温ランプ消灯) ●「たべごろ保温」で保温していませんか。 「たべごろ保温」は低めの温度で保温します。 →「たべごろ保温」を解除すると、保温温度が高めになります。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に取扱説明書をよくお読みいただき、次の点をお調べください。

こんなとき・症状	調べるところ・理由	参照 ページ

炊飯時間が長い	●最大炊飯量より多く炊いていませんか。●メニューは合っていますか。→お米やメニューによっては炊飯時間が長くかかります。	P.31 > P.10•12 >
予約が設定できない	●炊飯・保温中は予約できません。	
予約時刻に炊けない	・現在時刻表示は合っていますか。→24時間表示の時計です。再確認してください。・炊飯中に停電しませんでしたか。・炊飯ボタンを押しましたか。	P.22 >
蒸気口以外から 蒸気がもれる	 ・放熱板・ふたパッキンに異物がついていませんか。 →取り除いてください。 ・放熱板・ふたパッキンや内釜が変形していませんか。 →お買上げの販売店で交換してください。(有料) ・カートリッジ・ブッシュを正しく取付けていますか。 ・カートリッジをカチッと音がするまで閉めましたか。 	P.17
上枠やご飯の中に つゆが落ちる	●お米の種類やメニュー、炊飯量、室温によっては、 つゆが落ちることがあります。→上枠やふたパッキンにつゆがついていたら、ふき取ってください。	
ふたが閉まらない 閉まりにくい	上枠や内釜の底に米粒などの異物がついていませんか。→取り除いてください。放熱板を正しく取付けていますか。	P.16
炊飯・保温中に 音がする	「ブーン」・・・内部の熱を外へ逃がすためのファンの音です。「チリチリ」「ジー」・・・旧特有の通電音です。「グツグツ」「シュー」・・・強火で沸とうしている音です。	
欠飯 を押してしばらくすると「ピピピピピ」音が鳴る	◆本体に内釜が入っていないためです。→内釜を入れてください。	
ボタン操作ができない	 炊飯・保温・予約中は 切 以外は受付けません。 発芽米・玄米の「かため」・「やわらか」は選べません。 「健康玄米」は、お米が「玄米」のときのみ選べます。 	

こんなとき・症状	調べるところ・理由	参照 ページ
----------	-----------	-----------

多 マークが 点滅している	●「たべごろ保温」で12時間以上保温すると点滅します。 P.11 ● たべごろ保温中に1度保温を切りませんでしたか。
液晶表示が消える	●内蔵電池が消耗しています。電池が消耗していても、電源プラグを差込めば使用できます。予約をするときは、毎回現在時刻表示を合わせ直してから使用してください。●P22→内蔵電池の取替えは、お買上げの販売店にご連絡ください。(有料)
電源プラグを差込んだ とき火花が出る	◆本体内部の電気部品に充電するための電気が流れるためです。 故障ではありません。
電源コードが巻き戻らない	●電源コードのねじれを直してください。
プラスチックなどの においがする	●使い始めはにおいが出ることがありますが故障ではありません。ご使用にともない出なくなります。本体のにおいが気になるときP.17
表示部に「 F & 」が 表示される	 ◆本体の下にタオルなどを敷くと、本体底面の吸気口がふさがれるため、「FB」が表示されて炊飯が途中で止まることがあります。 →敷いてあるタオルなどを取り除き、電源プラグを抜き差しすると「FB」が消え、使用できます。 再び、「FB」が表示されるときは、電源プラグを抜いてお買上げの販売店にご連絡ください。

*誤って本体を落下させたり、本体の一部に割れ・ゆるみ・がたつきが生じたとき、水や米などを本体に直接入れてしまったとき、多量にふきこぼれたときは、使用を中止しお買上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

以上のことをお調べになり、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてください。故障の状況と表示部の英数字(RI、R2、E0、EI、E2、E5、E6、E1、F3、F4、F6、F8、F9)を、お買上げの販売店にご連絡ください。

消耗品について

内釜・放熱板(ふたパッキン)・カートリッジ・カートリッジパッキン・ブッシュは消耗品です。 汚れ・においがひどくなったとき、破損・紛失したときは、お近くの三菱電機製品取扱店でご注文 ください。

こんなとき

現在時刻の合わせかた

- 時計は室温の変化により、多少ずれることがあります。
- 時計は24時間表示です。(昼の12時は12:00、夜の12時は0:00)
- 炊飯・保温・予約中は時刻合わせはできません。

例:19:10(午後7:10)を、19:12(午後7:12)に合わせるとき

1 電源プラグを 差込む

または

● 時刻表示が5秒間点滅

(点滅中は、時刻合わせが可能な状態)



を2回押す



3 時分

を押して、12に合わせる

19:12

- 時刻表示が点灯
- ●押し続けると早送りする
- 0に戻ると「ピピッ」と鳴る

操作を止めた5秒後に、自動的に 時刻合わせを完了

*時刻合わせの途中でも、操作のない状態が5秒以上続くと時刻合わせを終了します。

この時計は、電源プラグを抜いても内蔵の専用電池で動いています。

- 電池の寿命は、約4~5年です。(使用条件により、異なります)
- ■電池が消耗してくると電源プラグを抜いたとき、時計表示や予約などの記憶が消えます。
- ●電池の交換は

電池は電気部品に固定されていますので、お買上げの販売店にご依頼ください。(有料)

停電したとき(電源プラグを抜いたときも同じです)

■炊飯中

■予約中

■保温中

復帰後、

復帰後、 炊飯を続けます。

復帰後、

予約どおりに炊きあがります。 | 保温を続けます。

停電時間が長いと、炊飯がうまくできないことがあります。

停電時間が長く、ご飯が冷めてしまったら、自動的に保温をやめます。

おいしいご飯を食べるために

1よいお米を選ぶ

お好みの銘柄で、精米月日の新しいものを選びましょう。

お米は時間の経過とともに質が低下してしまう ので、風通しの良い冷暗所に保管し、できるだけ 早く使うようにしましょう。

夏は1ヶ月、夏以外は2ヶ月以内がめやすです。

2お米を正しくはかる P7

必ず、付属の計量カップを使い、すりきり1杯で正しくはかりましょう。

料理用計量カップ(200mL)や計量米びつでは誤差が出ることがあります。

3 お米を手早く洗う ₽

最初に、たっぷりの水を入れてさっとかき混ぜ、 すぐ水を捨てます。ぬかくさくならないように、 水が澄むまで、手早く洗い終えましょう。 水にひたさなくても、すぐに炊飯できます。 ひたすとやわらかめのご飯になります。

(お米をザルに上げたまま放置しないでください。) お米が割れてべちゃつきの原因になります。

4正しく水加減をする P.7

内釜を平らな場所に置いて、正しく水加減しましょう。水位目盛はめやすですので、お米の種類やお好みによって、半目盛以内で加減してください。 50℃以上のお湯・pH9以上のアルカリ水・硬度の高いミネラル水は使わないでください。 べちゃつきや黄変の原因になります。

5内釜を入れて、炊飯スタート

本体を平らな場所に置き、内釜の外側についた水分をふき取って本体に入れます。

傾いている場所で炊いたり、内釜が汚れていると センサーが正しく働かず、おいしいご飯が炊けません。

6炊きあがったら、ご飯をほぐす

原因になります。

炊きあがったら、底からふんわりとご飯をほぐし、 余分な水分を逃がしましょう。 そのままにしておくと、ご飯が固まり、べちゃつきの

お米について

お米は、精米や加工のしかたによって呼び名がかわります。





発 芽 米

玄米をわずかに発芽させたもの。 玄米よりやわらかいので食べや すく、またギャパ(ガンマ-アミノ 酪酸)が多く含まれています。

玄米から胚芽を残してぬか層を取り除いたもの。

胚 芽 米



もち米

うるち米(普通の米)と比べ、 ねばりのあるもの。 おこわを炊くときに使います。

お米のまめ知識

お米の収穫は一般的に秋に行われますので、秋口から冬にかけて新米が出回ります。 新米は通常米より「吸水しやすい」という特長があるため、比較的ねばりが強くやわらかめのご飯になります。 新米を炊くときの水加減は目盛より少なめにするとおいしく炊けます。

- ●カロリーはおよその計算値です。
- ●カップは付属の計量カップ(1カップ約 180ml)を使っています。 無洗米は、無洗米用計量カップ(1 カップ約 170ml)を使います。
- ●大さじ 1 = 15ml、小さじ 1 = 5ml です。(1ml = 1cc)

メニュー ◆ふつう炊込み カロリー ◆ 1 人分約 342kcal



材料 (4 人分) 炊きたてのご飯 茶碗 4 杯分 豚薄切り肉 100g カー ガさじ 2	
A	
しょうがのみじん切り 大さじ 1 しょうゆ 大さじ 2 B / 酒	
砂糖	

- ①豚肉は細く切って A をまぶす。
- ②キクラゲは水で戻し、石づきをとってせん切りにする。
- ❸ザーサイは洗って薄切りし、水に浸して塩分を好みの 加減に抜いてせん切りにし、水気を切る。
- **4**フライパンにごま油を熱し、しょうがのみじん切り、 2、3の順に加えて炒め、Bで調味する。
- **⑤**炊きたてのご飯に**④**を加え、2~3分蒸らして器に盛り、 せりを小さくちぎって散らす。

三色丼

メニュー◆ふつう炊込み カロリー ◆ 1 人分約 546kcal

- ●卵を割りほぐし、Aを加えてよく混ぜる。
- 21の卵をなべに入れて火にかけ、菜箸5~6本でかき 混ぜる。固まりかけたら火からおろし、ぬれぶきんの 上になべ底を当てて手早く混ぜ、やわらかいいり卵を 作る。
- ❸なべにひき肉を入れて、Bを混ぜてから、火にかける。 汁気が小さじ1くらい残る程度まで、菜箸5~6本 で混ぜながらいりつける。
- ❹さやえんどうは、塩を入れた熱湯でさっとゆで、斜め 細切りにする。
- **5**ご飯を器に盛り、**2**、**3**、**4**をのせて、紅しょうがを 添える。



すし

◆すし飯作りのコツ

- ●酢…………ト質の醸造米酢を使うといっそうおいしく仕上がります。
- ●だし……関東式は水と少量の酒で炊きあげます。

関西式は昆布だしで炊きあげます。

- 合わせ酢……まぐろなど刺身を使うものは甘さを抑えて下記のすし飯 より砂糖を少なめにします。
- 合わせ酢を混ぜるとき
- ご飯が熱いうちに混ぜます。味がしみこみやすくなります。
- うちわであおいで急激に冷ますとつやがよくなります。
- ・ご飯はねばりを出さないよう、しゃもじをたてて切るように混ぜます。

手巻きずし

メニュー ◆ふつう炊込み カロリー ◆すし飯のみ 1 人分 約 429kcal

材料(4人分)	
米 3 カ	Jップ°
酒 大さ	きじ 1
合わせ酢	
11.21	きじ4
- "-	5じ2
	5じ1
のり	適量
刺身、卵焼き、納豆など	適量
青じそ、わさび	適量

- ●米は水が澄むまで手早く洗う。
- 2内釜に米と酒を入れ、水位目盛 「すし」の「3」まで水を入れて かき混ぜ、メニュー「ふつう炊込み」 で炊く。
- ❸すしおけは酢水を含ませたふき んでふき、炊きあがったご飯を 一気にすしおけにあける。
- 4うちわで湯気をとばしながら ご飯をほぐし、すぐに合わせ酢 をかけて練らないように混ぜる。
- ⑤適当な大きさに切ったのりに、 4のすし飯と好みの具をのせて 巻く。



鮭ずし

メニュー ◆ふつう炊込み カロリー ◆ 1 人分約 549kcal

- ①すし飯を作る。→上記「手巻きずし」
- **2**鮭を焦がさないように焼き、皮と骨を除いて酒、酢でほぐす。
- ❸しょうがはせん切りにし、アクをぬく。貝われ菜は2cmに切る。
- 4 すし飯に鮭、白いり ごま、しょうがを入 れさっくりと混ぜる。
- お器にすし飯を盛り、 貝われ菜を散らす。



24

おこわ

赤飯

メニュー ◆ふつう炊込み

カロリー ◆ 1 人分約 434kcal

にゆでる。ささげと煮汁は分けて冷ます。

❸もち米は水が澄むまで手早く洗う。

メニューのこう炊込みで炊く。

おこわの炊飯容量 3 カップまで

ささげ ····· 1/4カップ (約 30a)

・3 カップ

材料(4人分)

黒いりごま …

1ささげはたっぷりの水でゆで、沸騰したらいったん湯を捨てる。

2再びたっぷりの水を入れ、沸騰したら弱火にして、ややかため

4内釜に米と2の煮汁を入れ、水位目盛「おこわ」の「3」に

⑥炊きあがったら、全体をほぐして器に盛り、お好みで黒いり

62のささげを均等にのせて 1 時間ひたし、お米 白米

もち米 ……

炊込みご飯のコツ

炊込みの炊飯容量 3カップ(発芽米・玄米は2カップ)まで

下記のポイントをおさえると、炊きあがりがよりおいしくなります。

水はボウルにくんで、 ■ 一気に加える

●最初の水はよく吸収されるので、ぬかのにおいを 吸わせないよう、手早く水をかえるのがコツ。 水を、ボウルなど別の容器にくんでおき、一気に 加えてさっとかき混ぜ、素早く水を捨てます。

2. 米を洗うときは手早く

●米が軽くこすり合わさるように「とぐ→すすぐ」 を水が澄むまでくり返し洗います。 洗い始めてから3分ほどで終わらせるのがベスト。

3. 具は米の上にのせて炊込む

- ●水加減をするときに調味料を加える場合は、加え たあとよく混ぜます。
- ●そのあと、具を米の上に均等にのせ、そのまま炊 飯します。具を米と混ぜるとうまく炊けない場合 があります。また、具の量がメニュー集より多い とうまく炊けないことがあります。
- ●調味料や具を入れたまま、長時間おかないでくだ さい。

4 蒸らすとき、具を 加える場合は手早く

●具は、色を牛かしたいものや前もって煮ておく ものなどは、炊飯終了ブザーが鳴ったら加えま す。できるだけ手早く均等にのせ、すぐふたを して 10 分間追加で蒸らします。

┏ 炊きあがったら →ふんわり混ぜる

●炊きあがったら、保温を切り、約15分以内に ほぐして余分な水分を飛ばします。 このとき、まずご飯の周りにグルリとしゃもじ を差し入れ、ご飯の上下が入れかわるように ふんわりと、よくかき混ぜます。

炊込みご飯が残ったら

1 食分ずつラップで包んで冷凍庫へ。 電子レンジであたため直したり、なべに水と 一緒に入れて火にかけ、雑炊にしても。

水加減する。

ごまと塩をふる。

メニュー ◆ふつう炊込み カロリー ◆ 1 人分約 465kcal

(材料(4人分))
もち米3 カップ	
くちなし5 個	
酒 大さじ 1 ½	
塩小さじ¾	
(黒豆······70g	,

- ●黒豆は洗って600mlの水にひたし、一晩おく。 そのまま火にかけ、沸騰したら火を弱めて、出てくる泡をこまめにすくい 取りながら、豆がやわらかくなるまで煮る。途中で湯が少なくなって、豆が 水面から出るようなら水をたす。煮上がったら、そのまま煮汁にひたしておく。
- ②もち米は水が澄むまで手早く洗い、たっぷりの水に1時間ひたす。
- **3**くちなしの実は、2~3つに割って320mLのお湯に10~15分くらいつけ、 茶こしでこす。
- 4内釜に米と3の黄色い水、酒、塩を入れ、水位目盛「おこわ」の「3」に 水加減して混ぜる。黒豆をのせて、お米)白米(メニュー)ふつう炊込み で炊く。

※禅の食事のなごりといわれ、地方によってはお祝いごとに赤飯のかわりに食べます。

五目(かやく)ご飯

メニュー ◆ふつう炊込み カロリー ◆ 1 人分約 483kcal

材料 (4人分) 米
米
鶏むね肉 ······ 50g
にんじん中½本 (約 50g)
油揚げ 1 枚
たけのこの水煮 ············ 30g
干ししいたけ 3 板
∫ 薄□しょうゆ 大さじ 2
みりん 大さじ 1
A { 酒·················· 大さじ 1
塩 小さじ 1
_
$_{_{ackslash}}$ 干ししいたけの戻し汁 $_{_{_{_{_{_{_{_{_{_{_{_{_{_{_{_{_{_{_{$

- ●にんじんは皮をむき、油揚げは熱湯 をかけて油抜きする。干ししいたけ は約500ml の水で戻して石づきを とる。鶏肉、たけのことともに全て の材料を細切りにする。
- ②米は水が澄むまで手早く洗う。
- 3内釜に米を入れ、水位目盛「白米」 の「3」まで干ししいたけの戻し汁 を入れた後、Aを入れて混ぜる。
- 41の具を均等にのせて(メニュー) ふつう炊込みで炊く。
- ⑤炊きあがったら全体をよくほぐす。



おはぎ

メニュー ◆ふつう炊込み カロリー ◆ 2個(あん衣、きな粉衣) 278kcal

- 材料(24 個分) ごはん	
〔もち米 ··············· 2 カップ 塩·················· 少々	
粒あん	
「あずき	
└ 塩 少 Д	
きな粉 大さじ 5	
砂糖 ······················· 大さじ 1	

- **●**あずきはたっぷりの水でゆで、**〈あん衣〉** 沸とうしたら、ゆで汁を捨てる。 4を、2で包む。 再びたっぷりの水を加えて、指で **〈きな粉衣〉** つまんで軽くつぶれる位までや 4を平らにのばし、2をのせて包み、 わらかく煮る。
- 2砂糖を加え、かき混ぜながら煮つ ける。 める。最後に塩を入れ、火から下 ろし冷ます。24等分し、丸める。
- ❸もち米は水が澄むまで手早く洗 い、内釜に入れる。水位目盛 「おこわ」の「2」に水加減して 1時間ひたし、(お米)白米
- (メニュー) ふつう炊込みで炊く。 4ご飯が熱いうちにすり鉢に入れ、 塩を加えて、すりこぎで半つぶし にし、24等分し、丸める。

全体にきな粉をまぶして、砂糖をか



3カップ (炊込みは2カップ) まで

健康玄米ご飯

カロリー ◆ 1 人分約 394kcal メニュー ◆健康玄米

材料(4人分) 3 カップ

- ●玄米は軽く洗い、ゴミやもみがらを取り除く。
- 2内釜に●を入れ、水位目盛「玄米」の「3」に水加減する。
- 3 お米 玄米 メニュー 健康玄米 で炊く。
- 4炊きあがったら、全体をよくほぐす。



玄米あずきご飯

メニュー ◆ふつう炊込み カロリー ◆ 1 人分約 296kcal

1	「材料(4 人分)	١
l	玄米 2 カップ	
l	あずき 40g	
	、水 ····································	
	\	

1あずきは軽く洗っておく。

- 2玄米は軽く洗い、ゴミやもみがらを取り除く。
- 3内釜に2を入れ、水位日盛「玄米」の「2」 に水加減して、あずきを均等にのせる。
- 4材料の水を加える。
- 6 お米 玄米 メニュー ふつう炊込みで 炊く。
- 6炊きあがったら、全体をよくほぐす。



玄米のサラダ

メニュー ◆ふつう炊込み カロリー ◆ 1 人分約 480kcal

- ●玄米を炊いて冷ましておく。
- 2ツナは粗くほぐし、砂糖を加えたレモン汁少々をかける。
- ❸レーズンはブランデーを少々かけておく。
- 4ピーマンは洗って、種を除いて粗みじんに切る。
- **5**玉ねぎは粗みじんに切り、水にさらし、ふきんでしぼる。
- **6**トマトは湯むきして輪切りにし、種を取って角切りにする。
- **7**パセリをみじん切りにする。
- ③サニーレタスを洗い、大きめにちぎって氷水で冷やす。
- 9冷ました玄米に、2~6の具を混ぜ、サニーレタスをしい た器に盛り、アーモンド、パセリを飾ってドレッシングを 全体にかける。

白がゆ

メニュー ◆おかゆ

カロリー ◆ 1 人分約 134kcal

材料(4人分)

- ●米は水が澄むまで手早く洗う。
- 2内釜に米を入れ、水位目盛 「おかゆ」の「1」に水加減する。
- 3 メニュー おかゆで炊く。
- ●炊きあがったら、温めた器に盛



トッピング アラカルト

ひき肉と漬物 梅おろし

材料(4人分)	
豚ひき肉	100g
サラダ油 大る	
漬物 (しば漬けなど)	· 50g
酒	· 適量
しょうゆ	. 適量
七味唐辛子	· 週量

- ●清物は粗く刻んでおく。
- 2熱したフライパンにサラダ油を ひき、ひき肉を炒める。
- 3ひき肉がパラパラになったら、 **①**と酒、しょうゆを加えて炒め、 七味唐辛子をふる。

カロリー ◆ 1 人分約 8kcal

材料(4人分)		
梅干し	1	個
大根おろし [*]	15	0g
しょうゆ	少	VQ V

- ●梅干しは種を取って細かくきざ
- 2大根おろしと、 1を混ぜて、 しょうゆで味をととのえる。

めんたい

カロリー ◆ 1 人分約 45kcal

(材料 (4 人分)	
	1 腹
木綿豆腐 ·········	
西	/5 5
しょうゆ	.,
المال عال المال	11601

- ●辛子明太子1腹は、薄皮に縦に 切れ目を入れ、中身をしごき出 す。
- 2豆腐はほぐし、酒とともになべ で煎り付ける。
- **32**に**1**としょうゆを加えて軽く

こんなとき

保証とアフターサービス

■保証書(別添付)

●保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。 内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間

お買上げ日から1年間です

ただし、下記の部品は消耗品ですので、保証期間 内でも有料とさせていただきます。

<内釜><放熱板(ふたパッキン)> <カートリッジ><カートリッジパッキン> <ブッシュ>

■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この炊飯器の補修用性能部品を製造打切り後 6年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

● お買上げの販売店か下記の「三菱電機 ご相談窓口・ 修理窓口」にご相談ください。

■修理を依頼されるときは

- ●「炊飯がうまくできないとき」(18~19ページ) 「故障かな?と思ったら」(20~21ページ) にしたがってお調べください。
- ●なお、不具合があるときは、電源プラグを抜いてから、 お買上げの販売店にご連絡ください。

●保証期間中は

商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店に 依頼してください。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料 で修理させていただきます。

点検・診断のみでも有料となることがあります。

●修理料金は

技術料+部品代などで構成されています。

●修理部品は

部品共有化のため、色等を変更する場合があります。

●ご連絡いただきたい内容

名 ジャー炊飯器

形 名 NJ-LH064

3. お買上げ日 年 月

4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)

ご相談窓口・修理窓口のご案内

取扱い・修理のご相談は、まず お買上げの販売店へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など)は、 各窓■ へお問い合わせください。

のお知らせに利用します。 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・3.あらかじめお客様からご了解をいただいている 工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 よりご提供いただいた個人情報は、本目的なら 者に個人情報を提供・開示することはありません。 びに製品品質・サービス品質の改善、製品情報
- 内容の記録を残すことがあります。
- 三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。 場合および下記の場合を除き、当社以外の第三
 - ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・ 協力会社などに業務委託する場合。
 - ②法令等の定める規定に基づく場合。 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただ

きました窓口にご連絡ください。

受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター

いつもサンキュー 365日

ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

0120-139-365 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター 〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料)

(03) 3414-9655

上記以外の時間は受付のみ可能です

■ご相談対応 土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00

修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター

0120-56-8634 (mxs)



30

www.melsc.co.jp

携帯電話サイト 空メールの送り先: fc8634@melsc.jp またはバーコードからアクセス。 URLをメール返信します。



携帯電話・PHS・IP電話の場合			
防市电記・ドロ・ドー电記の場口			
北海道・東北 関東甲信越	東日本 修理受付センター FAX (03) 3424-1115 (有料)	(03) 3424-1111	
東海・北陸・関西中国・四国・九州	西日本 修理受付センター FAX (06) 6454-3900 (有料)	(06) 6454-3901	

K11A

形名	NJ-LH064
電源	交流100V 50-60Hz
消 電 力	710W
白米·無洗米·胚芽米	0.09~0.63L (0.5~3.5合)
炊 発芽米・玄米・健康玄米	0.18~0.54L (1~3合)
飯 欠込み(白米・無洗米)	0.09~0.54L (0.5~3合)
谷 炊込み(発芽米・玄米)	0.18~0.36L (1~2合)
量 雑穀米(白米・無洗米)	0.09~0.54L (0.5~3合)
炊 発芽米・玄米・健康玄米 飯 炊込み(白米・無洗米) 窓量 放込み(発芽米・玄米) 雑穀米(白米・無洗米) 雑穀米(発芽米・玄米)	0.18~0.54L (1~3合)
る お こ わ	0.18~0.54L (1~3合)
\$ こわ 最 すし(白米・無洗米) おかゆ	0.18~0.63L (1~3.5合)
◇ おかゆ	0.09~0.18L (0.5~1合)
お 急 ぎ	上記最大容量の60%まで
コードの長さ	1.0m(自動コードリール)
外形寸法/幅×奥行×高さ	228×317×184(mm)
質	約3.4kg
最 大 炊 飯 量	0.63L
区 分 名	А
蒸 発 水 量	39.8g
年 間 消 費 電 力 量	54.4kWh/年
1回当たりの炊飯時消費電力量	136.0Wh
1 時 間 当 た り の 保 温 時 消 費 電 力 量 13.2Wh	
1時間当たりのタイマー予約時消費電力量 0.83Wh	
1時間当たりの待機時消費電力量	0.76Wh

- ●1回当たりの炊飯時消費電力量は、(お米) 白米 、メニュー) ふつう炊込み での電力量です。 (NJ-LH064:米300g·水450g)
- ●実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用コース、周囲の温度などによって 変化しますので、あくまでもめやすとしてご覧ください。
- ●年間消費電力量は、省エネ法・特定器機「電気ジャー炊飯器」測定法による数値です。区分名も同法に基づいています。
- 蒸発水量は1回当たりの炊飯時に炊飯機器体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために 用いる数値です。
- 消費電力は炊飯時に瞬間に消費する最大の電力です。保温時では400Wです。
- 外観、仕様などを予告なく変更する場合があります。
- ●工場出荷時(お買上げ時)は、(お米) 白米 、(メニュー) ふつう炊込み に設定されています。

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。 ●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

愛情点検

★長年ご使用の ジャー炊飯器の点検を!

熱・湿気・ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障 したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は ありませんか

- ●電源コードやプラグが異常に熱い。
- ●コゲくさい臭いがする。
- ●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- ◆冷却ファンが回らなくなった。
- ●その他の異常・故障がある。



ご使用 中 止 故障や事故防止の ため、電源プラグ を抜いてから、必 ず販売店にご相談 ください。



▲ 三菱電機ホーム機器株式会社

